



Attenzione:

1) La macchina deve essere posizionata minimo 300 mm da qualsiasi ingombro nel suo lato posteriore vedi figura sopra.

La machine doit être placée minimum 300mm de n'importe quel encombrement dans son côté postérieur (voir la figure ci-dessus)

The machine has to be placed minimum 300mm from all overall dimension in its rear side (see the above picture)

2) Il Prelevacampioni deve essere posizionato ad una distanza minore o uguale a 10 Mt dal punto di scarico materiale.

Le prélève-échantillons doit être placé à une distance inférieure ou égale à 10 m du point de déchargement du matériel

The sample remover has to be placed at a distance lower or equal to 10 m from the product discharging point.